

SANS PRODUITS CHIMIQUES

AIRCARE

VetX

Optimize your Vet Life

« Ergonomique, il est idéal pour traiter en continu les espaces restreints et très fréquentés... »

Toilettes, vestiaires, locaux déchets, tous locaux techniques



ECO responsable

Toutes les raisons d'utiliser l'AIRCARE



Supprimer

à leurs sources les odeurs nauséabondes incommodes

Maintenez une bonne image de marque



Détruire

les virus et limiter la prolifération des bactéries, moisissures et levures

Assurez la sécurité sanitaire



Décontaminer

l'air et les surfaces, sans filtres ni produits chimiques ou masquants

Respectez les personnes et l'environnement



Respecter

l'environnement par l'utilisation d'un procédé propre et économique

Poursuivez votre démarche HQE

Au-delà de la surface à traiter, d'autres facteurs comme le niveau de pollution, le taux de renouvellement de l'air sont à considérer dans le choix de la puissance de l'appareil.

Caractéristiques :

➔ **Pour une utilisation permanente**, fixé à un mur ou posé sur une tablette, l'AIRCARE doit être positionné à une hauteur comprise entre 2 et 2,5 m, à proximité d'un flux d'air entrant et éloigné des flux sortants ; il peut fonctionner 24h/24, 7j/7 sans intervention.

➔ **Faible consommation énergétique.**

➔ **Maintenance et entretien maîtrisés**, remplacement de la lampe 1 fois par an et ainsi qu'un nettoyage régulier des grilles de ventilation.

➔ **Activation ou désactivation** de l'appareil à l'aide d'une clé de maintenance, pour une limitation des manipulations fortuites.

AIRCARE 10 - jusqu'à 40m²

AIRCARE 20 - jusqu'à 70m²

AIRCARE 30 - jusqu'à 100m²

Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d'oxygène et les ions négatifs générés se chargent de purifier l'air qui n'a donc pas besoin de transiter par l'appareil pour être traité.

Données techniques :	
Dimensions	401 x 131 x 91 mm
Poids	960 g
Alimentation électrique	220V / 1,5A
Consommation électrique	16 W
Plage de fonctionnement	Entre -20°C et +40°C
Humidité relative	Entre 0 et 90% non condensante
Bruit	51 dB

Des laboratoires indépendants valident l'efficacité de BIOZONE® :

Les validations scientifiques :



Les certifications :



Grippe Aviaire (H5N2)
99.9998% du virus détruit
Parainfluenza (hPIV-3)
99.999% du virus détruit



Réduction de 70%
du nombre de micro-organismes dans l'air en utilisation continue.



Escherichia Coli (CIP 54 127)
99.9998% du virus détruit



Medical Imaging, Diagnostic, Surgery & Therapy

Rue de la Tour, 1 - B-5380 Fernelmont - Belgique

t +32 (0)81 56 78 58 - f +32 (0)81 56 92 32

E-mail : info@vetx.eu - www.vetx.eu